

取扱説明書

H. I. D. バルブ D2K DC12/24V
品番：#11650500 型式：D2K454

●使用前に

- ・本商品はD2R/D2S兼用ですが、D2Sで使用する場合は、レンズ面のスチールプレートを取り外して使用して下さい。スチールプレートはバルブのベースにプラスネジ3本で固定されています。プラスネジを反時計回転方向に回して、スチールプレートを取り外して下さい。この時、手や指等がバルブに触れない様に注意して下さい。D2Rで使用する場合は、セットの状態で使用して下さい。

●注意事項

△警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う可能性があるもの。)

- ①H. I. Dバルブは、高電圧を発生させて点灯しています。取り付け、取り扱いには、十分に注意をし、**点灯中にコネクターを抜いたり、配線、バルブに触れない**で下さい。
- ②点灯中の**光を直視しない**で下さい。見る場合は、遮光ゴーグル等を着用して下さい。
- ③本製品に異常、損傷がある場合、商品を落下させた場合は、直ちに取り付け作業を中止して下さい。
- ④可燃性物質がある場所では、点灯させないで下さい。爆発や火災の原因になります。

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又は、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本製品の改造、分解、加工は絶対に行わないで下さい。
- ②本製品の取り付けは、整備工場、カーディーラー等のプロの業者に依頼をして下さい。プロの業者以外の取り付けによる、不具合、故障は当社では一切責任を負う事が出来ません。
- ③H. I. Dバルブの点灯中や消灯直後は、レンズやランプボディ、端子等が**高温**になっている為、素手で触れないで下さい。
- ④バルブ部に直接手で触れないで下さい。バルブ破損の原因になります。触れてしまった場合は、アルコールで軽く拭き取って下さい。
- ⑤本製品は**D2R・D2Sタイプの自動車専用のHID交換バルブ**です。必ず確認後、取り付けをして下さい。
- ⑥H. I. Dバルブの交換は、必ず、ライトのスイッチを切って、作業をして下さい。
- ⑦幼児の手の届く場所に保管しないで下さい。
- ⑧H. I. Dバルブの交換は、必ず左右両方とも交換して下さい。左右の明るさや、色の差を無く使用する事が出来ます。
- ⑨H. I. Dバルブの取り付けは、必ず水平の位置からランプ側に挿入し、確実に取り付けて下さい。
- ⑩取り付け完了後、点灯テストをして、正常に作動する事を確認して下さい。点灯確認後、光軸を合わせて下さい。
- ⑪本商品の**電源電圧は、DC12/24V**です。その他の電源電圧では、使用しないで下さい。
- ⑫バルブが点灯しなくなったり、点滅する等、正常に作動しなくなった場合は、直ちに、H. I. Dバルブの交換等の対応をして下さい。
- ⑬本商品の点灯保証時間は1800時間です。

株式会社 **パーマン** コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5
フリーダイヤル 0120-202-800