

**取扱説明書**  
**車高灯 LED ホワイトレンズ 1灯 グリーン**  
**品番：# 1167334100 型式：P148VG**

## 1, 使用方法

- ① トラックのエンジンを停止させ、キーシリンダーからキーを抜いて作業してください。
- ② 本機の電源コード（赤）をポジションライト（スモールライト）点灯時に電流が流れている陽極配線（+）に接続してください。接続箇所は確実に絶縁処理をしてください。
- ③ 本機の電源コード（黒）を陰極配線（-）に接続してください。接続箇所は確実に絶縁処理をしてください。
- ④ 本機をトラックのボデーに付属のタッピングビスを使用し、確実に取り付けてください。

## 2, 注意事項

**△警告**（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）

- ① 本機、電源コードが破損している場合は、直ちに使用を中止してください。
- ② 本機の**電源電圧はDC12～24V**です。その他の電圧では使用しないでください。

**△注意**（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ① 定期的にネジの緩み、配線の劣化、接続部の外れが無いかを確認してください。
- ② 電源コードを傷付けたり、加工したり、引張ったりしないでください。
- ③ 分解、修理、改造は決してしないでください。
- ④ 本商品はDC12～24V電源のトラックに使用する車高灯です。その他の用途には使用しないでください。

**Pa-mAN** 株式会社 **パーマン** コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

フリーダイヤル

0120-202-800

ホームページ

<https://Pa-man.shop/>



**取扱説明書**  
**車高灯 LED ホワイトレンズ 1灯 グリーン**  
**品番：# 1167334100 型式：P148VG**

## 1, 使用方法

- ① トラックのエンジンを停止させ、キーシリンダーからキーを抜いて作業してください。
- ② 本機の電源コード（赤）をポジションライト（スモールライト）点灯時に電流が流れている陽極配線（+）に接続してください。接続箇所は確実に絶縁処理をしてください。
- ③ 本機の電源コード（黒）を陰極配線（-）に接続してください。接続箇所は確実に絶縁処理をしてください。
- ④ 本機をトラックのボデーに付属のタッピングビスを使用し、確実に取り付けてください。

## 2, 注意事項

**△警告**（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）

- ① 本機、電源コードが破損している場合は、直ちに使用を中止してください。
- ② 本機の**電源電圧はDC12～24V**です。その他の電圧では使用しないでください。

**△注意**（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ① 定期的にネジの緩み、配線の劣化、接続部の外れが無いかを確認してください。
- ② 電源コードを傷付けたり、加工したり、引張ったりしないでください。
- ③ 分解、修理、改造は決してしないでください。
- ④ 本商品はDC12～24V電源のトラックに使用する車高灯です。その他の用途には使用しないでください。

**Pa-mAN** 株式会社 **パーマン** コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

フリーダイヤル

0120-202-800

ホームページ

<https://Pa-man.shop/>

