


取扱説明書

バッテリー・キャリア

品番：＃１１１１９０００ 型式：DA1305

1, 使用方法

- ①取り外しするバッテリーの幅に応じて、スライドアームを伸縮させ、幅を調整して下さい。
- ②メインアームがスライドアームの溝に入り、確実に固定されている事を確認して下さい。
- ③片手でグリップを持ち、指先、又はもう一方の手でスライドアームを持ち上げて口を広げながら、バッテリーの側面中央部に沿って本機を挿入して下さい。
- ④スライドアームを持ち上げていた手を離すと、バッテリーが保持されます。
- ⑤グリップをバッテリーに対して垂直方向に持ち上げて、バッテリーを抜き取って下さい。
- ⑥本機からバッテリーを外す時は、安定した場所にバッテリーを静かに置き、スライドアームを持ち上げて下さい。



2, 注意事項

△警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ①バッテリーは重量物ですので、取り扱いは慎重に行なって下さい。足等に落下して怪我を負う恐れがあります。
- ②バッテリーの**ターミナルに触れてショートさせないで下さい。感電する恐れがあり、非常に危険です。**
- ③バッテリーを保持した状態で、大きな振動を与えないようにして下さい。

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本機をバッテリーの脱着以外には使用しないで下さい。
- ②本機に割れ、欠け、摩耗、変形等の異常が見られる時は使用を中止して下さい。
- ③本機を改造しないで下さい。本来の能力が発揮できず、破損したり、ケガを負う恐れがあります。