

取扱説明書  
LEDワークランプ 19LED  
品番：#11645000 型式：L201VW

## 1, 使用方法

- ①車両への取り付け（穴開け加工）前に、必ず点灯テストを行って下さい。
- ②本商品の赤色コードを車両の陽極（+）側、白色コードを車両のアース、又は陰極（-）側にギボシ端子等を使用して、確実に接続して下さい。
- ③本体ステーの穴を使用して、ボルト、ナット、ワッシャ等で確実に車両に固定して下さい。

## 2, 注意事項

**△危険**（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う事になるもの。）

- ①本商品、及び配線等は、運転者の視界や運転の妨げになる場所には設置しないで下さい。

**△警告**（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う可能性のあるもの。）

- ①配線の絶縁不良、劣化等が無いかを定期的に確認して下さい。又、配線の結束、絶縁は確実に行って下さい。ショート、火事の原因になります。

**△注意**（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ①本商品はDC12～24V電源の車専用です。その他の電源電圧の車には使用しないで下さい。
- ②本商品に破損箇所が見受けられる場合は、使用しないで下さい。
- ③清掃の際は、ガソリン、ベンジン等の薬品を使用せず、中性洗剤を使用して下さい。
- ④本商品の分解、修理、改造をしないで下さい。
- ⑤本商品は作業用ワークランプです。それ以外の用途には使用しないで下さい。
- ⑥本商品のLEDランプを直視しないで下さい。
- ⑦本商品の保護等級は『IP66（防塵：塵埃に対する完全な保護、耐水形：あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない）』です。それ以上の環境では使用しないで下さい。

株式会社 **パーママン** コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5  
フリーダイヤル 0120-202-800