

取扱説明書
ワックス・ポリッシャー DC24V
品番：#23318000 型式：MS350F

1, 使用方法

- ①本機のバフに、布製カバーを外れないように均一に確実にかぶせて下さい。
- ②スイッチをOFF（O）の位置に切り換えて、電源プラグを車輛（DC24V電源）のアクセサリースOCKETに奥まで確実に挿入して下さい。
- ③本機をしっかりと保持して、スイッチをON（I）の位置に切り換えて、バフを回転させて下さい。
スイッチをON（I）の位置に切り換えても作動しない場合は、電源プラグ内にある、**ヒューズ（10A）**を確認して下さい。
ヒューズが溶断している場合は交換して下さい。
- ④バフを車輛のボデー等に対して垂直方向に均等に沿わせて、ワックスを塗り込んで下さい。
- ⑤ワックス掛け終了後は、スイッチをOFF（O）の位置に切り換えて、バフの回転を停止させて下さい。
- ⑥ワックスが乾燥後、バフにきれいなポリエステルカバーを取り付けて、ワックスを拭き取って下さい。
- ⑦使用後はカバーを中性洗剤で洗い、自然乾燥させて下さい。カバーにワックスが付着していると、磨きにくくなります。

2, 注意事項

△警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性があるもの。）

- ①本商品を使用及び取り付ける機器（乗用車、トラック、各種電源等）の取扱説明書も合わせてご確認の上、使用して下さい。

△注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ①カバーを付けた状態で空回転をしないで下さい。カバーが外れる恐れがあります。
- ②作業に適した服装を着用して下さい。回転部に髪の毛、衣服等が巻き込まれる恐れがあります。
- ③子供の手の届かない場所で使用、及び保管して下さい。
- ④本機の**電源電圧はDC24V**です。その他の電源電圧では使用しないで下さい。
- ⑤使用中に回転部分に手を触れないで下さい。
- ⑥本機を人に向けて使用しないで下さい。
- ⑦本機を車輛のボデーに**強く押し付けて使用しない**で下さい。
- ⑧本機の分解、修理、改造はしないで下さい。
- ⑨本機は車輛のボデーへのワックス掛けや拭き取り、及びアルミホイールを磨く機器です。その他の用途には使用しないで下さい。
- ⑩アクセサリースOCKETの形状により、取り付け出来ない場合があります。ご了承下さい。
- ⑪電源コードを加工して使用しないで下さい。必ず、アクセサリースOCKETに電源プラグを差し込んで使用して下さい。
- ⑫バフへのカバーの取り付け、取り外しは、必ず電源プラグをアクセサリースOCKETから抜いて作業して下さい。

株式会社 **パーマン** コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5
フリーダイヤル 0120-202-800