



取扱説明書
 トリガー3点セット(先端形状C)
 品番：#62313000 型式：EP-T3

1, 取付方法

②スプリングの向きを確認し、挿入して下さい。




③新しいトリガーをスライドビームにセットし、ピンで固定して下さい。



①ポンチやハンマー等の工具を使用し、ピンを叩いて抜き取って下さい。
 その後、トリガー、スプリングを取り外して下さい。

スプリング部の断面図



株式会社 パーマンコーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5
 フリーダイヤル 0120-202-800