

**取扱説明書**  
**ホイル・センター・キャップ**  
**大型車 22.5" 10穴・新ISO規格車**  
**リア UD 駆動側用**  
**品番：#1275730000 型式：CLSR-U**


## 1. 取付方法

※右図を参考に取り付けてください。

①ステーの取付穴の位置を参考にして、リアハブに付いている4本のリアシャフトボルトを取り外してください。

②ステーをリアハブに取り付け、ボルト穴の位置を合わせて、取り外したリアシャフトボルトを使用して規定のトルクで確実に固定してください。

③ボルト、スプリングワッシャ、ワッシャを使用して、ホイルセンターキャップとステーを確実に固定してください。



## 2. 注意事項

### △警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う可能性のあるもの。)

- ①走行前に、必ず各ボルトの締め付け状態を確認し、ホイルセンターキャップ、ステーが確実に装着されている事を確認してください (始業前点検)。走行中に脱落すると、重大事故につながります。
- ②走行前に、必ずホイルセンターキャップ、ステーに亀裂、変形等の異常がない事を確認してください。走行中に脱落すると重大事故につながります。
- ③ホイルセンターキャップ、ステー等を加工、改造して、車両に取り付けしないでください。走行中に脱落する危険性があります。
- ④必ずエンジンを停止させ、ギアをバックに入れ、サイドブレーキを引き、車輪止めをし、平坦な路面で取付作業をしてください。
- ⑤本商品はUD 大型車のリア駆動側 (10穴ホイル・新ISO規格車) 用のホイルセンターキャップです。他の車種に取り付けると、走行中に脱落する危険性があります。

### △注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品を足掛け用には、絶対に使用しないでください。破損、変形の原因になります。
- ②本商品の純正部品以外は、使用しないでください。
- ③本商品は必ず、『1. 取付方法』通りに取り付けてください。取り付けに不備があると、事故につながる恐れがあります。
- ④リアシャフトボルトが8ヶの場合は、取り付けできません。
- ⑤8穴ホイルには取り付けできません。
- ⑥放熱の為、リアホイルとの間に隙間を作っております。

