

# 取扱説明書

## 温冷蔵庫 DC12/24V 非防水

品番：#1128400000 型式：TC14FL

### 1. 使用方法




- ※本商品をご購入後、初めて使用する場合は、必ず、水を含ませた清潔な布等で、庫内外を拭いてください。
- ①電源プラグ付ケーブルのコンネクターを本体の接続口へ、他端の電源プラグをDC12/24V出力のアクセサリソケットに奥まで確実に差し込んでください。※DC12/24Vの切り替えは、自動的に行なわれます。
  - ②『ON/OFF』ボタンを押すと電源が入り、再度押すと電源を切ることができます。
  - ③温蔵、冷蔵の切り替えは、『HOT/COLD』ボタンを押してください。温蔵の場合は赤ランプ、冷蔵の場合は青ランプが点灯します。
  - ④庫内温度を変更するには、『TEMP』ボタンを押してください。押すごとにインジケータランプの点灯数が増え、全て点灯すると点灯数はNORMALに戻ります。インジケータランプの点灯数が増えるごとに、温蔵の場合は庫内温度が高くなり、冷蔵の場合は低くなります。
  - ⑤使用後は、『ON/OFF』ボタンを押して電源を切り、必ず、電源プラグ付ケーブルを抜いてください。
  - ⑥再使用する際は、メモリー機能により、前回使用時と同じ設定で始動します。
  - ⑦定期的に庫内及び排気口の清掃をしてください。

### 2. 使用に際して


- ①冷蔵庫として使用する場合は、暖かい物を入れず、冷ましてから庫内へ入れてください。これにより、冷却効果、冷却スピードが上がります。
- ②霜を避ける為、水分を拭き取ってから庫内へ入れてください。
- ③温蔵（冷）蔵効果を向上させる為、排気口の周囲約15cmには物を置かず、風通しの良い、直射日光の当たらない場所に設置してください。
- ④『ON/OFF』ボタンを押しても作動しない場合は、電源プラグ内にある、**管ヒューズ（5A）**を確認してください。溶断している場合は、市販品と交換してください。
- ⑤冷蔵時は、インジケータランプ7ヶ点灯で約1℃、1ヶ点灯で約15℃、温蔵時は、インジケータランプ7ヶ点灯で約65℃、1ヶ点灯で約50℃が庫内温度の目安になります。但し、外気温、測定箇所により温度は変化しますので、あくまでも目安としてお考えください。

### 3. 各部名称

本体



#### ヒューズ交換方法



### 4. 注意事項

**△警告** (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は、重傷を負う危険性があるもの。)

- ①本商品、及び配線などは、運転に支障をきたさず、走行中に動かないように設置してください。
- ②**電源プラグ付ケーブルを折り曲げたり、上に物を置かない**でください。大事故になる事があります。
- ③本商品を使用及び取り付ける機器（乗用車、トラック、各種電源等）の取扱説明書も合わせてご確認の上、使用してください。

**△注意** (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又は、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①フタの開閉時に、手を挟まない様に注意してください。
- ②アクセサリソケットから電源プラグを抜く際は、**ケーブルを引っ張らず**、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。
- ③電源プラグ付ケーブルの抜き差しによる電源操作はしないでください。
- ④温蔵／冷蔵の急な切り替えはしないでください。電源を一度切り、フタを開けて庫内温度が外気温と同じ程度になってから切り替えてください。
- ⑤本商品の分解、改造、電源プラグ付ケーブルの加工はしないでください。
- ⑥温蔵庫として使用する場合は、内部が高温になっている恐れがあります。**素手で触ると火傷**の原因になります。
- ⑦本商品は、防水仕様ではありません。屋内で使用してください。又、丸洗いはしないでください。
- ⑧温蔵庫で使用する場合は、炭酸飲料を入れないでください。破裂する恐れがあります。
- ⑨高温多湿の場所では使用、又は保管しないでください。
- ⑩本商品でアイスクリーム、冷凍食品、生ものは保存できません。
- ⑪本商品を、**業務用、医療機器、薬品などには使用しない**でください。
- ⑫本商品の使用温度範囲は、10～30℃です。使用温度範囲外で使用すると、本来の能力が発揮出来ません。又、外気温により、温蔵／冷蔵時間は異なります。
- ⑬アクセサリソケットの形状により、電源プラグが取り付けできない場合があります。
- ⑭本商品の電源電圧はDC12/24Vです。その他の電源電圧では使用しないでください。
- ⑮車輛のエンジンを始動させてから、本商品の『ON/OFF』ボタンを押して電源を入れてください。エンジンを始動させずに使用すると、バッテリー上がりの原因になります。
- ⑯本商品はフタが上になるように設置し、横向きや立てた状態で使用しないでください。
- ⑰本商品は、車輛のアクセサリソケットで**単独使用**してください。コンバーターなどで、複数の電化製品と同時使用しないでください。

